



lorelli®

Art.No.1023061 - FEEDING SET

EN	FEEDING SET	1
ES	JUEGO DE COMEDOR	2
IT	SET DA PRANZO	3
FR	ENSEMBLE D'ALIMENTATION	4
BG	CET ЗА ХРАНЕНЕ	5
GR	ΣΕΤ ΤΡΟΦΗΣ	6
AR	مجموعة التغذية	7
DE	FÜTTERUNGSSET	8
CZ	SADA KRMENÍ	9
HU	ETETÉSI KÉSZLET	10
RU	НАБОР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ	11
SRB/ME HR/BiH	KOMPLET ZA HRANJENJE	12
RO	SET DE ALIMENTARE	13
NL	VOEDINGSSET	14
AL	SET PËR USHQIM	15
TR	BESLENME SETİ	16
PL	ZESTAW DO KARMIENTA	17
MK	КОМПЛЕТ ЗА ХРАНА	18

Baby Care

find us on
www.lorelli.eu



FEEDING SET

PLEASE, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN THE PACKAGING FOR FUTURE USE.

For your child's safety and health . WARNING!

Always use this product with adult supervision. Do not leave the child unattended. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. Always check food temperature before feeding. This product is not a toy. Use it only as a feeding utensil. When not in use, keep the product, all its components and its packaging out of reach of children.

Instructions for use:

Before first use, clean the product. Clean before each use. If you want to sterilize the product, use Microwave sterilizer or Electric steam sterilizer. Sterilization time not to exceed 3 minutes. Longer periods of sterilization may damage the product. Pay special attention when warming in a microwave oven. Always make sure there is no lid on the product when heating in microwave. Do not put the product and its components into a conventional oven and/or in a combination microwave oven with grill function, on hot plates or naked flames. It is recommended for warming food to use a reduced power level and/ or warming time. The maximum time for heating the product in the microwave oven must not exceed 3 minutes. When using a microwave, the outside of the product will feel cooler than the food. Take extra care when microwave heating; localized over heating can occur. Always stir the heated food to ensure even distribution of heat and check the food temperature before feeding the children. Do not leave the product on direct sunlight or near sources of heating as this may damage the product. This product is not suitable for cooking or preparing food. Food color may discolor the product but will not affect its performance. This product may break under strong pressure. For safe use, the product must always be placed on smooth, stable, level surfaces.

Cleaning: Wash the product with warm water and mild detergent. Always wash the product after each use. Always rinse the product under running water after each wash and dry it thoroughly afterwards. Dishwasher safe (Top rack only). Do not use abrasive detergents, harsh chemicals or solvents as this may damage the product. Store the product in a clean, dry place.

Content: PP, **Age:** 6+ months

EN 14372

Made in Thailand

JUEGO DE COMEDOR

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDE EL EMBALAJE PARA USO FUTURO.

Por la seguridad y salud de su hijo ¡PRECAUCIÓN!

Utilice siempre el producto bajo la supervisión de un adulto. No deje al niño solo durante el uso. Antes de cada uso, inspeccione el producto. Deséchelo al primer signo de daño o desgaste. Siempre verifique la temperatura de los alimentos antes de comer. Este producto no es un juguete. Úselo solo como cuchillería. Cuando no esté en uso, mantenga el producto y su embalaje fuera del alcance de los niños.

Instrucciones De Uso:

Antes del primer uso, limpie el producto. Limpiar antes de cada uso. Si desea esterilizar el producto, utilice un esterilizador de microondas o un esterilizador de vapor eléctrico. El tiempo de esterilización no debe exceder los 3 minutos. Los períodos de esterilización más prolongados pueden dañar el producto. Tenga especial cuidado al calentar en un horno microondas. Asegúrese siempre de retirar la tapa del producto cuando lo caliente en un horno microondas. No coloque el producto y sus componentes en un horno convencional y/o en un horno microondas con función "Grill", sobre fogones o llamas abiertas. Se recomienda utilizar un nivel de potencia y/o tiempo de calentamiento reducidos para recalentar alimentos. El tiempo máximo de calentamiento del producto en microondas no debe exceder los 3 minutos. Cuando utiliza un horno microondas, el exterior del producto se siente más frío que la comida. Tenga especial cuidado al recalentar en un horno microondas; puede producirse un sobrecalentamiento localizado. Siempre revuelva los alimentos calientes para garantizar una distribución uniforme del calor y verifique la temperatura de los alimentos antes de dárselos a los niños. No exponga el producto a la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor, ya que esto podría dañar el producto. Este producto no es apto para cocinar o preparar alimentos. El colorante alimentario puede cambiar el color del producto sin interferir con su uso. Este producto puede romperse bajo una fuerte presión. Para un uso seguro, el producto siempre debe colocarse sobre superficies lisas, estables y niveladas.

Limpieza:

Lave el producto con agua tibia y un detergente suave. Lave siempre el producto después de cada uso. Enjuague siempre el producto con agua corriente después de cada lavado y séquelo completamente después. Sólo en la rejilla superior del lavavajillas. No utilice abrasivos, productos químicos agresivos ni disolventes, ya que pueden dañar el producto. Guarde el producto en un lugar limpio y seco.

Composición: PP; **Edad:** 6+ meses

EN 14372

Hecho en Tailandia

SET DA PRANZO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARE L'IMBALLAGGIO PER UN UTILIZZO FUTURO. Per la sicurezza e la salute del tuo bambino .ATTENZIONE!

Utilizzare sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto. Non lasciare il bambino da solo durante l'uso. Prima di ogni utilizzo controllare il prodotto. Scartare al primo segno di danno o usura. Controllare sempre la temperatura del cibo prima di mangiare. Questo prodotto non è un giocattolo. Usalo solo come utensile alimentare. Quando non in uso, tenere il prodotto e il suo imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'uso:

Prima del primo utilizzo, pulire il prodotto. Pulire prima di ogni utilizzo. Se si desidera sterilizzare il prodotto, utilizzare uno sterilizzatore per microonde o uno sterilizzatore elettrico a vapore. Il tempo di sterilizzazione non deve superare i 3 minuti. Periodi di sterilizzazione più lunghi potrebbero danneggiare il prodotto. Prestare particolare attenzione durante il riscaldamento nel forno a microonde. Assicurarsi sempre di rimuovere il coperchio del prodotto quando lo si riscalda nel forno a microonde. Non posizionare il prodotto e i suoi componenti nel forno tradizionale e/o nel forno a microonde con funzione "Grill", su fornelli o fiamme libere. Si consiglia di utilizzare un livello di potenza e/o un tempo di riscaldamento ridotti per riscaldare il cibo. Il tempo massimo di riscaldamento del prodotto nel microonde non deve superare i 3 minuti. Quando si utilizza un forno a microonde, la parte esterna del prodotto risulta più fredda del cibo. Prestare particolare attenzione durante il riscaldamento nel forno a microonde; Potrebbe verificarsi un surriscaldamento localizzato. Mescolare sempre i cibi caldi per garantire una distribuzione uniforme del calore e controllare la temperatura del cibo prima di darlo ai bambini. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore, poiché ciò potrebbe danneggiarlo. Questo prodotto non è adatto per cucinare o preparare cibi. I coloranti alimentari possono cambiare il colore del prodotto senza interferire con il suo utilizzo. Questo prodotto potrebbe rompersi sotto forte pressione. Per un utilizzo sicuro, il prodotto deve essere sempre posizionato su superfici lisce, stabili e livellate.

Pulizia:

lavare il prodotto con acqua tiepida e un detergente delicato. Lavare sempre il prodotto dopo ogni utilizzo. Sciacquare sempre il prodotto sotto l'acqua corrente dopo ogni lavaggio e poi asciugarlo completamente. Solo nel cestello superiore della lavastoviglie. Non utilizzare abrasivi, prodotti chimici aggressivi o solventi poiché potrebbero danneggiare il prodotto. Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto.

Contenuto: PP, **Età:** 6+ mesi

EN 14372

Prodotto in: Thailandia

ENSEMBLE D'ALIMENTATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET GARDER L'EMBALLAGE POUR UNE UTILISATION FUTURE.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant. ATTENTION!

Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte. Ne laissez pas l'enfant seul pendant l'utilisation. Avant chaque utilisation, vérifiez le produit. Jetez au premier signe de dommage ou d'usure. Vérifiez toujours la température des aliments avant de les manger. Ce produit n'est pas un jouet. Utilisez-le uniquement comme vaisselle. Lorsqu'il n'est pas utilisé, conservez le produit et son emballage hors de portée des enfants.

Instructions d'utilisation:

Avant la première utilisation, nettoyez le produit. Nettoyez avant chaque utilisation. Si vous souhaitez stériliser le produit, utilisez un stérilisateur à micro-ondes ou un stérilisateur électrique à vapeur. Le temps de stérilisation ne doit pas dépasser 3 minutes. Des périodes de stérilisation plus longues peuvent endommager le produit. Soyez particulièrement prudent lorsque vous chauffez dans un four à micro-ondes. Assurez-vous toujours que le couvercle est retiré du produit lors du chauffage dans un four à micro-ondes. Ne placez pas le produit et ses composants dans un four conventionnel et/ou un four à micro-ondes doté de la fonction « Grill », sur des plaques chauffantes ou sur des flammes nues. Il est recommandé d'utiliser un niveau de puissance et/ou un temps de chauffage réduits pour réchauffer les aliments. Le temps maximum de chauffage du produit au four à micro-ondes ne doit pas dépasser 3 minutes. Lorsque vous utilisez un four à micro-ondes, l'extérieur du produit est plus froid que les aliments. Soyez particulièrement prudent lorsque vous réchauffez dans un four à micro-ondes ; une surchauffe localisée peut se produire. Remuez toujours les aliments chauffés pour assurer une répartition uniforme de la chaleur et vérifiez la température des aliments avant de les donner aux enfants. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur, car cela pourrait l'endommager. Ce produit ne convient pas à la cuisson ou à la préparation d'aliments. Le colorant alimentaire peut changer la couleur du produit sans interférer avec son utilisation. Ce produit peut se briser sous une forte pression. Pour une utilisation en toute sécurité, le produit doit toujours être placé sur des surfaces lisses, stables et planes.

Nettoyage:

Lavez le produit avec de l'eau tiède et un détergent doux. Lavez toujours le produit après chaque utilisation. Rincez toujours le produit sous l'eau courante après chaque lavage et séchez-le complètement ensuite. Uniquement sur le panier supérieur du lave-vaisselle. N'utilisez pas d'abrasifs, de produits chimiques agressifs ou de solvants car cela pourrait endommager le produit. Conservez le produit dans un endroit propre et sec.

Ne met : PP, **Âge :** 6+ mois

EN 14372

Produit en Thaïlande

СЕТ ЗА ХРАНЕНЕ

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ОПАКОВКАТА ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА.****За безопасността и здравето на вашето дете****ВНИМАНИЕ!**

Винаги използвайте този продукт под надзор на възрастни. Не оставяйте детето само по време на употреба. Преди всяка употреба, проверявайте продукта. Изхвърлете при първи признаци на повреда или износване. Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене. Този продукт не е играчка. Използвайте го само като прибор за хранене. Когато не се използва, дръжте продукта и неговата опаковка извън обсега на деца.

Инструкции за употреба:

Преди първата употреба, почистете продукта. Почиствайте преди всяка употреба. Ако искате да стерилизирате продукта, използвайте микровълнов стерилизатор или електрически парен стерилизатор. Времето за стерилизация да не надвишава 3 минути. По-дълги периоди на стерилизация могат да увредят продукта. Бъдете особено внимателни при затопляне в микровълнова фурна. Винаги се уверявайте, че капакът е отстранен от продукта, когато топлите в микровълнова фурна. Не поставяйте продукта и неговите компоненти в обикновена фурна и/или в микровълнова фурна с функция „Грил“, върху котлони или открит огън. Препоръчително е за затопляне на храна да се използват намалено ниво на мощност и/или време за затопляне. Максималното време за затопляне на продукта в микровълнова фурна не трябва да надвишава 3 минути. Когато използвате микровълнова фурна, външните страни на продукта се усещат по-студени в сравнение с храната. Бъдете особено внимателни, когато затопляте в микровълнова фурна; може да се получи локализирано прегряване. Винаги разбърквайте затоплената храна, за да се осигури равномерно разпределение на топлината и проверявайте температурата на храната преди хранене на децата. Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или близо до източници на топлина, тъй като това може да повреди продукта. Този продукт не е подходящ за готвене или приготвяне на храна. Цветът на храната може да промени цвета на продукта без това да попречи на използването му. Този продукт може да се счути при силен натиск. С цел безопасна употреба продуктът трябва винаги да се поставя върху гладки, стабилни, равни повърхности.

Почистване: Измивайте продукта с топла вода и мек препарат. Винаги измивайте продукта след всяка употреба. Винаги изплаквайте продукта под течаща вода след всяко миене и го изсушавайте напълно след това. Само на горния рафт на съдомиялната машина. Не използвайте абразивни препарати, твърди химикали или разтворители, тъй като това може да повреди продукта. Съхранявайте продукта на чисто, сухо място.

Съдържание: PP, Възраст: 6+ месеца**БДС EN 14372**

Произведено в Тайланд

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας .ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πάντα χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Μην αφήνετε το παιδί μόνο του κατά την διάρκεια της χρήσης. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το προϊόν. Απορρίψτε με τις πρώτες ενδείξεις βλάβης ή φθοράς. Πάντα ελέγχετε την θερμοκρασία της τροφής πριν το φαγητό. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Χρησιμοποιήστε το μόνο ως κουταλάκι για φαγητό. Όταν δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε το προϊόν και την συσκευασία του εκτός του πλαισίου πρόσβασης παιδιών.

Οδηγίες χρήσης:

Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε το προϊόν. Καθαρίζετε πριν από κάθε χρήση. Σε περίπτωση που θέλετε να αποστειρώσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε αποστειρωτή μικροκυμάτων ή ηλεκτρικό αποστειρωτή ατμού. Ο χρόνος αποστείρωσης να μην υπερβαίνει 3 λεπτά. Τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα αποστείρωσης μπορούν να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος. Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή εάν ζεσταίνετε σε φούρνο μικροκυμάτων. Πάντα πρέπει να βεβαιώνετε, ότι το καπάκι αφαιρέθηκε από το προϊόν, όταν ζεσταίνετε σε φούρνο μικροκυμάτων. Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα στοιχεία του σε κοινό φούρνο με λειτουργία «γκριλ», πάνω σε μάτια κουζίνας ή σε ανοιχτή φλόγα. Συστήνεται για το ζέσταμα τροφής να χρησιμοποιούνται μειωμένο επίπεδο της ισχύος και/ή μειωμένος χρόνος για ζέσταμα. Ο μέγιστος χρόνος για ζέσταμα του προϊόντος σε φούρνο μικροκυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει 3 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων, θα αισθάνεστε τα εξωτερικά τοιχώματα του προϊόντος πιο κρύα σε σύγκριση με την τροφή. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν ζεσταίνετε σε φούρνο μικροκυμάτων επειδή μπορεί να δημιουργηθεί τοπική υπερθέρμανση. Πάντα ανακατεύετε την ζεστή τροφή και ελέγχετε την θερμοκρασία της τροφής πριν το τάισμα των παιδιών. Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του προϊόντος. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για μαγειρική χρήση ή για ετοιμασία τροφής. Το χρώμα της τροφής μπορεί να αλλάξει το χρώμα του προϊόντος χωρίς αυτό να επηρεάσει την χρήση του. Αυτό το προϊόν μπορεί να σπάσει σε περίπτωση έντονης πίεσης. Με σκοπό την ασφαλή χρήση του προϊόντος, το ίδιο πρέπει πάντα να τοποθετείται πάνω σε λείες, σταθερές και ομοιόμορφες επιφάνειες.

Καθαρισμός:

Πλύνετε το προϊόν με ζεστό νερό και απαλό καθαριστικό. Πάντα πλύνετε το προϊόν μετά από κάθε χρήση. Πάντα ξεπλύνετε το προϊόν κάτω από τρεχούμενο νερό μετά από κάθε πλύση και στην συνέχεια στεγνώνετε εντελώς. Μόνο στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με σωματίδια απόξεσης, σκληρά χημικά ή διαλυτές, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του προϊόντος. Διατηρήστε το προϊόν σε καθαρό, ξηρό μέρος.

Συστατικά: PP, **Ηλικία:** 6+ μηνών
EN 14372

Κατασκευάστηκε σε: Ταϊλάνδη

مجموعة التغذية

**يرجى قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بالتعبئة للاستخدام المستقبلي.
لأمان وسلامة وصحة طفلك. تنبيه!**

استخدم هذا المنتج دائماً تحت إشراف شخص بالغ. لا تترك الطفل بمفرده أثناء الاستخدام. تحقق من حالة المنتج قبل كل استخدام. تخلص من المنتج عند ظهور أول علامة تلف أو تآكل. تحقق دائماً من درجة حرارة الطعام قبل إطعام الطفل. هذا المنتج ليس لعبة. استخدمه فقط كأداة طعام. عند عدم الاستخدام، احتفظ بالمنتج وتعبئته بعيداً عن متناول الأطفال

تعليمات الاستخدام : قبل الاستخدام الأول، نظف المنتج جيداً. نظفه قبل كل استخدام. إذا أردتم تعقيم المنتج، عليك استخدام جهاز تعقيم بالميكروويف أو جهاز تعقيم بالبخار الكهربائي. يجب ألا يتجاوز وقت التعقيم 3 دقائق، حيث أن التعقيم لفترات أطول قد يؤدي إلى تلف المنتج. لا تضع المنتج في فرن تقليدي أو في ميكروويف مع خاصية "الشوي". تجنب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه. هذا المنتج غير مناسب للطهي أو إعداد الطعام. قد يتغير لون المنتج بسبب الطعام، لكن ذلك لا يؤثر على استخدامه. يمكن أن ينكسر المنتج عند تعريضه لضغط شديد.

التنظيف : اغسل المنتج بالماء الدافئ ومنظف خفيف. نظفه بعد كل استخدام. اشطف المنتج تحت الماء الجاري بعد غسله وجففه تماماً. يمكن تنظيف المنتج في غسالة الصحون على الرف العلوي فقط. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المواد الكيميائية القاسية أو المذيبات، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج. احتفظ بالمنتج في مكان نظيف وجاف.

العمر: 6+ أشهر المحتوى: PP

EN 14372

صنع في تايلاند

FÜTTERUNGSSET

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF.

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes. AUFMERKSAMKEIT!

Benutzen Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht eines Erwachsenen. Lassen Sie das Kind während der Anwendung nicht allein. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung entsorgen. Überprüfen Sie vor dem Essen immer die Temperatur der Lebensmittel. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Benutzen Sie es nur als Geschirr. Bewahren Sie das Produkt und seine Verpackung bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gebrauchsanweisung: Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch. Vor jedem Gebrauch reinigen. Wenn Sie das Produkt sterilisieren möchten, verwenden Sie einen Mikrowellensterilisator oder einen elektrischen Dampfsterilisator. Die Sterilisationszeit sollte 3 Minuten nicht überschreiten. Längere Sterilisationszeiten können zu Schäden am Produkt führen. Seien Sie beim Erhitzen in der Mikrowelle besonders vorsichtig. Stellen Sie beim Erhitzen in der Mikrowelle immer sicher, dass der Deckel vom Produkt entfernt ist. Stellen Sie das Produkt und seine Komponenten nicht in einen herkömmlichen Backofen und/oder eine Mikrowelle mit „Grill“-Funktion, auf Kochplatten oder offene Flammen. Es wird empfohlen, zum Aufwärmen von Speisen eine reduzierte Leistungsstufe und/oder Heizzeit zu verwenden. Die maximale Zeit zum Erhitzen des Produkts in einem Mikrowellenherd sollte 3 Minuten nicht überschreiten. Bei der Verwendung eines Mikrowellenherds fühlt sich die Außenseite des Produkts kälter an als das Essen. Seien Sie beim Aufwärmen in der Mikrowelle besonders vorsichtig. Es kann zu örtlicher Überhitzung kommen. Rühren Sie erhitzte Lebensmittel immer um, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten, und überprüfen Sie die Lebensmitteltemperatur, bevor Sie sie an Kinder verfüttern. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen aus, da dies zu Schäden am Produkt führen kann. Dieses Produkt ist nicht zum Kochen oder Zubereiten von Speisen geeignet. Lebensmittelfarben können die Farbe des Produkts verändern, ohne dessen Verwendung zu beeinträchtigen. Dieses Produkt kann unter starkem Druck brechen. Für eine sichere Verwendung sollte das Produkt immer auf glatten, stabilen und ebenen Oberflächen platziert werden.

Reinigung:

Waschen Sie das Produkt mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Waschen Sie das Produkt immer nach jedem Gebrauch. Spülen Sie das Produkt nach jedem Waschen immer unter fließendem Wasser ab und trocknen Sie es anschließend vollständig ab. Nur im oberen Korb der Spülmaschine. Verwenden Sie keine Scheuermittel, scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können. Lagern Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort.

Alter: 6+ Monate; **Inhalt:** PP

EN 14372

Hergestellt in Thailand

SADA KRMENÍ

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ POKYNY A USCHOVEJTE OBAL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte: POZORNOST!

Tento výrobek používejte vždy pod dohledem dospělé osoby. Během používání nenechávejte dítě samotné. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Při prvních známkách poškození nebo opotřebení vyhodte. Před konzumací vždy zkontrolujte teplotu jídla. Tento výrobek není hračka. Používejte pouze jako nádobí. Pokud výrobek a jeho obal nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Návod k použití:

Před prvním použitím výrobek očištěte. Před každým použitím vyčistěte. Pokud chcete produkt sterilizovat, použijte sterilizátor do mikrovlnné trouby nebo elektrický parní sterilizátor. Doba sterilizace by neměla přesáhnout 3 minuty. Delší doba sterilizace může produkt poškodit. Buďte obzvláště opatrní při ohřevu v mikrovlnné troubě. Při ohřívání v mikrovlnné troubě se vždy ujistěte, že je z výrobku odstraněno víko. Neumísťujte výrobek a jeho součásti do běžné trouby a/nebo mikrovlnné trouby s funkcí „Gril“, na plotýnky nebo otevřený oheň. Pro ohřívání jídla se doporučuje používat snížený výkon a/nebo dobu ohřevu. Maximální doba ohřevu produktu v mikrovlnné troubě by neměla přesáhnout 3 minuty. Při použití mikrovlnné trouby je vnější strana výrobku chladnější než jídlo. Buďte obzvláště opatrní při ohřívání v mikrovlnné troubě; může dojít k místnímu přehřátí. Ohřáté jídlo vždy promíchejte, abyste zajistili rovnoměrné rozložení tepla, a před podáváním dětem zkontrolujte teplotu jídla. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k poškození výrobku. Tento výrobek není vhodný pro vaření nebo přípravu jídel. Potravinářské barvivo může změnit barvu produktu, aniž by to narušilo jeho použití. Tento produkt se může pod silným tlakem rozbít. Pro bezpečné použití by měl být výrobek vždy umístěn na hladkém, stabilním a rovném povrchu.

Čištění:

Výrobek omyjte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Po každém použití výrobek vždy umyjte. Po každém mytí výrobek vždy opláchněte pod tekoucí vodou a poté jej zcela osušte. Pouze na horním roštu myčky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, agresivní chemikálie nebo rozpouštědla, protože by mohly výrobek poškodit. Výrobek skladujte na čistém a suchém místě.

Věk: 6+ m; **Obsah:** PP

EN 14372

Vyrobeno v Thajsku

ETETÉSI KÉSZLET

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében. FIGYELEM!

Mindig felnőtt felügyelete mellett használja ezt a terméket. Használat közben ne hagyja egyedül a gyermeket. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. A sérülés vagy kopás első jeleinél dobja ki. Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét étkezés előtt. Ez a termék nem játék. Csak evőeszközként használja. Használaton kívül a terméket és a csomagolását tartsa gyermekektől elzárva.

Használati utasítás:

Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket. Minden használat előtt tisztítsa meg. Ha sterilizálni szeretné a terméket, használjon mikrohullámú sterilizátort vagy elektromos gőzsterilizátort. A sterilizálási idő nem haladhatja meg a 3 percet. A hosszabb sterilizálási időszak károsíthatja a terméket. Legyen különösen óvatos, ha mikrohullámú sütőben melegít. Mikrohullámú sütőben történő melegítéskor mindig ügyeljen arra, hogy a fedő le legyen véve a termékről. Ne helyezze a terméket és alkatrészeit hagyományos sütőbe és/vagy "Grill" funkcióval rendelkező mikrohullámú sütőbe, főzőlapra vagy nyílt lángra. Csökkentett teljesítményszint és/vagy melegítési idő használata javasolt az ételek újramelegítéséhez. A termék mikrohullámú sütőben történő melegítésének maximális ideje nem haladhatja meg a 3 percet. Mikrohullámú sütő használatakor a termék külseje hidegebbnek tűnik, mint az étel. Legyen különösen óvatos, amikor mikrohullámú sütőben melegít; helyi túlmelegedés léphet fel. Mindig keverje meg a melegített ételt, hogy biztosítsa az egyenletes hőeloszlást, és ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt a gyerekekkel etetné. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy hőforrások közelébe, mert ez károsíthatja a terméket. Ez a termék nem alkalmas főzésre vagy melegítésre. Az ételkészítés színe megváltoztathatja a termék színét anélkül, hogy a felhasználását zavarná. Ez a termék erős nyomás hatására eltörhet. A biztonságos használat érdekében a terméket mindig sima, stabil, vízszintes felületre kell helyezni.

Tisztítás:

Mossa le a terméket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Mindig mossa le a terméket minden használat után. Mindig öblítse le a terméket folyó víz alatt minden mosás után, majd szárítsa meg teljesen. A mosogatógép csak a legfelső polcán. Ne használjon súrolószert, kemény vegyszert vagy oldószert, mert ezek károsíthatják a terméket. Tárolja a terméket tiszta, száraz helyen.

Életkor: 6+ hónap; **Összetétel:** PP

EN 14372

Gyártása: Thaiföld

НАБОР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ УПАКОВКУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Для обеспечения безопасности и здоровья ребенка. ВНИМАНИЕ!

Всегда используйте этот продукт под присмотром взрослых. Не оставляйте ребенка одного во время использования. Перед каждым использованием проверяйте изделие. Выбрасывайте при первых признаках повреждения или износа. Всегда проверяйте температуру пищи перед употреблением. Это не игрушка. Используйте изделие только в качестве столового прибора. Когда оно не используется, храните его и его упаковку в недоступном для детей месте.

Инструкция по применению:

Перед первым использованием очистите изделие. Очищайте перед каждым использованием. Если вы хотите простерилизовать изделие, используйте стерилизатор для микроволновой печи или электрический паровой стерилизатор. Время стерилизации не должно превышать 3 минут. Более длительная стерилизация может повредить изделие. Будьте особенно осторожны при разогреве в микроволновой печи. При разогреве в микроволновой печи всегда убеждайтесь, что с изделия снята крышка. Не помещайте изделие и его компоненты в обычную духовку и/или в микроволновую печь с функцией «Гриль», на плиту или открытый огонь. Для разогрева пищи рекомендуется использовать пониженный уровень мощности и/или время разогрева. Максимальное время разогрева в микроволновой печи не должно превышать 3 минут. При использовании микроволновой печи внешняя сторона изделия кажется холоднее по сравнению с пищей. Будьте особенно осторожны при разогреве в микроволновой печи: возможен локальный перегрев. Всегда перемешивайте разогретую пищу для равномерного распределения тепла и проверяйте температуру пищи перед кормлением детей. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не ставьте его вблизи источников тепла, так как это может привести к его повреждению. Этот прибор не подходит для приготовления пищи. Пищевой краситель может изменить цвет изделия, но это не мешает его использованию. Данное изделие может сломаться под сильным давлением. Для безопасного использования изделие всегда следует ставить на гладкие, устойчивые, ровные поверхности.

Чистка:

Мойте изделие теплой водой с мягким моющим средством. Всегда мойте изделие после каждого использования. После мытья всегда ополаскивайте изделие под проточной водой и полностью высушивайте его. Только на верхней полке посудомоечной машины. Не используйте абразивные чистящие средства, агрессивные химикаты или растворители, так как это может повредить изделие. Храните изделие в чистом, сухом месте.

Возраст: 6+ мес.; **Состав:** PP

EN 14372

Сделано в: Таиланд

KOMPLET ZA HRANJENJE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO I SAČUVAJTE PAKOVANJE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Za bezbednost i zdravlje vašeg deteta. PAŽNJA!

Uvek koristite ovaj proizvod pod nadzorom odrasle osobe. Ne ostavljajte dete samo tokom upotrebe. Pre svake upotrebe proverite proizvod. Odbacite na prvi znak oštećenja ili habanja. Uvek proveravati temperature hrane pre samog hranjenja. Ovaj proizvod nije igračka. Koristite ga samo kao pribor za jelo. Kada nije u upotrebi, čuvajte proizvod i njegovu ambalažu van domašaja dece.

Uputstvo za upotrebu:

Pre prve upotrebe očistite proizvod. Očistite pre svake upotrebe. Ako želite da sterilizujete proizvod, koristite mikrotalasni sterilizator ili električni parni sterilizator. Vreme sterilizacije ne bi trebalo da prelazi 3 minuta. Duži periodi sterilizacije mogu oštetiti proizvod. Budite posebno oprezni kada zagrevate u mikrotalasnoj pećnici. Uvek vodite računa da poklopac bude uklonjen sa proizvoda kada se zagreva u mikrotalasnoj pećnici. Ne stavljajte proizvod i njegove komponente u uobičajenu rernu i/ili mikrotalasnu pećnicu sa funkcijom „Grill“, na ringle ili otvoreni plamen. Preporučuje se korišćenje smanjenog nivoa snage i/ili vremena zagrevanja za ponovno zagrevanje hrane. Maksimalno vreme zagrevanja proizvoda u mikrotalasnoj pećnici ne bi trebalo da prelazi 3 minuta. Kada koristite mikrotalasnu pećnicu, spoljašnjost proizvoda je hladnija od hrane. Budite posebno oprezni kada zagrevate u mikrotalasnoj pećnici; može doći do lokalizovanog pregrevanja. Uvek mešajte zagrejanu hranu da biste obezbedili ravnomernu distribuciju toplote i proverite temperaturu hrane pre hranjenja dece. Ne izlažite proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote, jer to može oštetiti proizvod. Ovaj proizvod nije pogodan za kuvanje ili pripremu hrane. Boja za hranu može promeniti boju proizvoda bez ometanja njegove upotrebe. Ovaj proizvod se može slomiti pod jakim pritiskom. Za bezbednu upotrebu, proizvod uvek treba postaviti na glatke, stabilne, ravne površine.

Čišćenje: Operite proizvod toplom vodom i blagim deterdžentom. Uvek operite proizvod nakon svake upotrebe. Uvek isperite proizvod pod tekućom vodom nakon svakog pranja i potpuno ga osušite. Samo na gornjoj polici mašine za pranje sudova. Nemojte koristiti abrazivna sredstva, jake hemikalije ili rastvarače jer to može oštetiti proizvod. Čuvajte proizvod na čistom i suvom mestu.

Starost: 6+ m; **Sadržaj:** PP

EN 14372

Proizvedeno u: Tajland

SET DE ALIMENTARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ATENT, PĂSTRAȚI AMBALAREA PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

Pentru siguranța și sănătatea copilului dvs. ATENȚIE!

Utilizați întotdeauna acest produs sub supravegherea unui adult. Nu lăsați copilul singur în timpul utilizării. Înainte de fiecare utilizare, verificați produsul. Aruncați la primele semne de deteriorare sau uzură. Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de alimentare. Acest produs nu este o jucărie. Folosiți-l doar ca veselă. Când nu este utilizat, nu lăsați produsul și ambalajul acestuia la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de prima utilizare, curățați produsul. Curățați înainte de fiecare utilizare. Dacă doriți să sterilizați produsul, utilizați un sterilizator cu microunde sau un sterilizator electric cu aburi. Timpul de sterilizare nu trebuie să depășească 3 minute. Perioadele mai lungi de sterilizare pot deteriora produsul. Fiți deosebit de atenți când încălziți într-un cuptor cu microunde. Asigurați-vă întotdeauna că capacul este îndepărtat de pe produs atunci când îl încălziți într-un cuptor cu microunde. Nu așezați produsul și componentele acestuia într-un cuptor convențional și/sau într-un cuptor cu microunde cu funcție „Grill”, pe plite sau flăcări deschise. Se recomandă utilizarea unui nivel redus de putere și/sau timp de încălzire pentru reîncălzirea alimentelor. Timpul maxim de încălzire a produsului într-un cuptor cu microunde nu trebuie să depășească 3 minute. Când utilizați un cuptor cu microunde, exteriorul produsului se simte mai rece decât alimentele. Fiți deosebit de atenți când reîncălziți într-un cuptor cu microunde; poate avea lor o supraîncălzire localizată. Amestecați întotdeauna alimentele încălzite pentru a asigura o distribuție uniformă a căldurii și verificați temperatura alimentelor înainte de a hrăni copii. Nu expuneți produsul la razele solare directe sau în apropierea surselor de căldură, deoarece acest lucru poate deteriora produsul. Acest produs nu este potrivit pentru gătit sau pregătirea alimentelor. Culoarea alimentelor ar putea schimba culoarea produsului fără a interfera cu utilizarea acestuia. Acest produs se poate rupe la exercitarea unei presiuni puternice. Pentru o utilizare în siguranță, produsul trebuie așezat întotdeauna pe suprafețe netede, stabile și plane.

Curățare:

Spălați produsul cu apă caldă și un detergent cu acțiune moderată. Spălați întotdeauna produsul după fiecare utilizare. Clătiți întotdeauna produsul sub jet de apă după fiecare spălare, uscați-l complet. Doar pe raftul superior al mașinii de spălat vase. Nu utilizați abrazivi, substanțe chimice dure sau solvenți, deoarece acest lucru poate deteriora produsul. Depozitați produsul într-un loc curat și uscat.

Vârstă: 6+ luni; **Compoziție:** PP

EN 14372

Fabricat în: Thailanda

SET PËR USHQIM

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET DHE E RUANI PAKETIMIN PËR PËRDORIM NË TË ARDHMEN.

Për sigurinë dhe shëndetin e fëmijës tuaj . KUJDES!

Përdoreni gjithmonë këtë produkt nën mbikëqyrjen e të rriturve. Mos e lini fëmijën vetëm gjatë përdorimit. Para çdo përdorimi, kontrolloni produktin. Hidheni në shenjë e parë të dëmtimit ose konsumimit. Kontrolloni gjithmonë temperaturën e ushqimit para të ushqyerit. Ky produkt nuk është një lodër. E përdorni si vegël për të ushqyer. Kur nuk përdoret, mbajeni produktin dhe paketimin e tij jashtë mundësive të prekjes nga fëmijët.

Udhëzime për përdorim:

Para përdorimit të parë, pastroni produktin. Pastroni para çdo përdorimit. Nëse dëshironi të sterilizoni produktin, përdorni një sterilizues me mikrovalë ose sterilizues elektrik me avull. Koha e sterilizimit nuk duhet të kalojë 3 minuta. Periudhat më të gjata të sterilizimit mund të dëmtojnë produktin. Jini veçanërisht të kujdesshëm kur ngrohni në një furrë me mikrovalë. Sigurohuni që gjithmonë kapaku të hiqet nga produkti kur ngrohet në furrë me mikrovalë. Mos e vendosni produktin në një furrë konvencionale dhe/ose një furrë me mikrovalë me funksionin "Grill" mbi pjata elektrike ose mbi flakë të hapur. Rekomandohet të përdorni një nivel të reduktuar fuqie dhe/ose kohë për ngrohjen e ushqimit. Koha maksimale për ngrohjen e produktit në një furrë me mikrovalë nuk duhet të kalojë 3 minuta. Kur përdorni një furrë me mikrovalë, pjesa e jashtme e produktit ndihet më e ftohtë se ushqimi. Jini veçanërisht të kujdesshëm kur ngrohni në një furrë me mikrovalë, mund të ndodhë mbinxehje e lokalizuar. Gjithmonë përzini ushqimin e ngrohur për të siguruar shpërndarjen e barabartë të ngrohjes dhe gjithmonë kontrolloni temperatura e ushqimit para se të ushqeni fëmijën. Mos e ekspozoni produktin në rrezet e diellit direkt ose pranë burimeve të nxehtësisë, pasi kjo mund ta dëmtojë produktin. Ky produkt nuk është i përshtatshëm për gatim ose përgatitje ushqimi. Ngjyra e ushqimit mund të ndryshojë ngjyrën e produktit pa penguar në përdorimin e tij. Ky produkt mund të thyer nën presion të fortë. Për përdorim të sigurt, produkti duhet të vendoset gjithmonë në sipërfaqe të sheshta, të qëndrueshme dhe të niveluara.

Pastrimi:

Lajeni produktin me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë. Gjithmonë lani produktin pas çdo përdorimi. Gjithmonë shpëlajeni produktin nën ujë të rrjedhshëm pas çdo larje dhe thajeni plotësisht më pas. Vetëm në raftin e sipërm të pjatolarës. Mos përdorni gërryes, lënde kimike të forta ose tretës pasi kjo mund të dëmtojë produktin. Ruajeni produktin në një vend të pastër dhe të thatë.

Mosha: 6+ muaj; **Përmbajtja:** PP

EN 14372

Prodhuar në: Tajlandë

VOEDINGSSET

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG EN BEWAAR DE VERPAKKING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Voor de veiligheid en de gezondheid van uw kind. WAARSCHUWING!

Gebruik dit product altijd onder toezicht van volwassenen. Laat het kind tijdens gebruik niet alleen achter. Controleer het product voor elk gebruik. Verwijder het product bij het eerste tekenen van schade of defect. Controleer altijd de temperatuur van het voedsel voor het eten. Dit product is geen speelgoed. Gebruik dit product enkel als bestek. Als u het product niet gebruikt, houd het product en zijn verpakking buiten het bereik van kinderen.

Instructies voor gebruik:

Reinig het product voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Reinig het product na elk gebruik. Als u het product wilt steriliseren, gebruik dan een magnetronsterilisator of een elektrische stoomsterilisator. De sterilisatietijd mag niet langer zijn dan 3 minuten. Langere sterilisatieperioden kunnen het product beschadigen. Wees extra voorzichtig bij het opwarmen in een magnetron. Zorg er altijd voor dat het deksel van het product verwijderd is als u het in de magnetron opwarmt. Plaats het product en de onderdelen ervan niet in een conventionele oven en/of in een magnetron met grillfunctie, op kookplaten of open vuur. Het wordt aanbevolen om een lager vermogensniveau en/of een lagere opwarmtijd te gebruiken voor het opwarmen van voedsel. De maximale tijd voor het opwarmen van het product in een magnetron mag niet langer zijn dan 3 minuten. Wanneer u een magnetronoven gebruikt, voelt de buitenkant van het product kouder aan dan het voedsel. Wees vooral voorzichtig bij het opwarmen in een magnetron; plaatselijke oververhitting kan optreden. Roer het opgewarmde voedsel altijd door om een gelijkmatige warmteverdeling te garanderen en controleer de temperatuur van het voedsel voordat u het aan de kinderen geeft. Stel het product niet bloot aan rechtsreeks zonlicht en laat het niet in de buurt van warmtebronnen. Dit kan het product beschadigen. Dit product is niet geschikt voor het koken of voor het bereiden van voedsel. De kleur van het voedsel kan de kleur van het product veranderen zonder het gebruik ervan te verstoren. Dit product kan breken onder sterke druk. Voor veilig gebruik moet het product altijd op een gladde, stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst.

Reiniging:

Was het product met warm water en zacht reinigingsproduct. Na elk gebruik altijd wassen. Spoel het product altijd af onder stromend water en droog het na elke wasbeurt volledig af. Alleen op het bovenste rek van de vaatwasser plaatsen. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve chemicaliën of oplosmiddelen, omdat dit het product kan beschadigen. Berg het product op een schone, droge plaats op.

Leeftijd: 6+ m ; **Samenstelling:** PP

EN 14372

Gefabriceerd in: Thailand

BESLENME SETİ

LÜTFEN TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN VE GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.**Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı için DİKKAT!**

Bu ürünü daima yetişkin gözetiminde kullanın. Kullanım sırasında çocuğu yalnız bırakmayın. Her kullanımdan önce ürünü kontrol edin. İlk hasar veya aşınma belirtisinde atın. Yemeden önce daima yiyeceğin sıcaklığını kontrol edin. Bu ürün oyuncak değildir. Sadece sofrta takımı olarak kullanın. Kullanmadığınız zamanlarda ürünü ve ambalajını çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Kullanım talimatları:

İlk kullanımdan önce ürünü temizleyin. Her kullanımdan önce temizleyin. Ürünü sterilize etmek istiyorsanız mikrodalga sterilizatörü veya elektrikli buharlı sterilizatör kullanın. Sterilizasyon süresi 3 dakikayı geçmemelidir. Daha uzun sterilizasyon süreleri ürüne zarar verebilir. Mikrodalga fırında ısıtırken özellikle dikkatli olun. Mikrodalga fırında ısıtırken daima kapağın üründen çıkarıldığından emin olun. Ürünü ve bileşenlerini geleneksel bir fırına ve/veya "ızgara" fonksiyonlu bir mikrodalga fırına, ocakların veya açık alevlerin üzerine koymayın. Yiyecekleri yeniden ısıtmak için daha düşük bir güç seviyesi ve/veya ısıtma süresi kullanılması tavsiye edilir. Ürünü mikrodalga fırında ısıtmak için maksimum süre 3 dakikayı geçmemelidir. Mikrodalga fırın kullandığınızda ürünün dış yüzeyi yiyeceklerden daha soğuk hissedilir. Mikrodalga fırında yeniden ısıtırken özellikle dikkatli olun; lokal aşırı ısınma meydana gelebilir. Eşit ısı dağılımı sağlamak için ısıtılmış yiyecekleri daima karıştırın ve çocuklara yedirmeden önce yiyeceğin sıcaklığını kontrol edin. Ürüne zarar verebileceğinden, ürünü doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarının yakınına maruz bırakmayın. Bu ürün yemek pişirmek veya yemek hazırlamak için uygun değildir. Gıda boyası, ürünün rengini kullanımına müdahale etmeden değiştirebilir. Bu ürün güçlü basınç altında kırılabilir. Güvenli kullanım için ürün her zaman düz, sağlam ve düz yüzeylere yerleştirilmelidir.

Temizleme:

Ürünü ılık su ve yumuşak bir deterjanla yıkayın. Ürünü her kullanımdan sonra daima yıkayın. Ürünü her yıkamadan sonra mutlaka akan su altında durulayın ve ardından tamamen kurulayın. Yalnızca bulaşık makinesinin üst rafında. Ürüne zarar verebileceğinden aşındırıcılar, sert kimyasallar veya solventler kullanmayın. Ürünü temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Yaş: 6+ ay ; İçeriği: PP

EN 14372

Tayland'da üretildi.

ZESTAW DO KARMIENTA

PROSIMY UWAGNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Dla bezpieczeństwa i zdrowia waszego dziecka UWAGA!

Zawsze używaj ten produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie pozostawiaj dziecka samego podczas użytkowania. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia przed podaniem. Ten produkt nie jest zabawką. Używaj go wyłącznie jako zastawy stołowej. Jeżeli produkt nie jest używany, należy przechowywać produkt i jego opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje użytkowania:

Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić produkt. Czyścić przed każdym użyciem. Jeśli chcesz wysterylizować produkt, użyj sterylizatora mikrofalowego lub elektrycznego sterylizatora parowego. Czas sterylizacji nie powinien przekraczać 3 minut. Dłuższe okresy sterylizacji mogą uszkodzić produkt. Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania w kuchenke mikrofalowej. Podczas podgrzewania w kuchenke mikrofalowej należy zawsze zdjąć pokrywkę z produktu. Nie należy umieszczać produktu ani jego elementów w tradycyjnym piekarniku i/lub kuchenke mikrofalowej z funkcją „Grill”, na płytach grzewczych lub otwartym ogniu. Do podgrzewania żywności zaleca się stosowanie zmniejszonego poziomu mocy i/lub czasu nagrzewania. Maksymalny czas podgrzewania produktu w kuchenke mikrofalowej nie powinien przekraczać 3 minut. Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej produkt na zewnątrz wydaje się zimniejszy niż żywność. Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania w kuchenke mikrofalowej; może wystąpić miejscowe przegrzanie. Zawsze mieszaj podgrzaną żywność, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie ciepła i sprawdzaj temperaturę żywności przed podaniem jej dzieciom. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ to może uszkodzić produkt. Ten produkt nie nadaje się do gotowania ani przygotowywania żywności. Barwnik spożywczy może zmieniać barwę produktu nie zakłócając jego użytkowania. Produkt może pęknąć pod silnym naciskiem. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, produkt należy zawsze umieszczać na gładkich, stabilnych i równych powierzchniach.

Czyszczenie:

Produkt myć ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Zawsze myj produkt po każdym użyciu. Po każdym myciu należy produkt przepłukać pod bieżącą wodą, a następnie całkowicie wysuszyć. Tylko na górnej półce zmywarki. Nie używaj materiałów ściernych, żrących środków chemicznych ani rozpuszczalników, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Produkt przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Wiek: 6+ miesięcy; **Skład:** PP

EN 14372

Wyprodukowano w Tajlandii

КОМПЛЕТ ЗА ХРАНА

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ УПАТСТВАТА И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ПАКУВАЊЕТО ЗА ИДНА УПОТРЕБА.

За безбедност и здравје на вашето дете. ВНИМАНИЕ!

Секогаш користете го овој производ под надзор на возрасен. Не го оставајте детето само за време на употребата. Пред секоја употреба, проверете го производот. Фрлете го при првиот знак на оштетување или абеење. Секогаш проверувајте ја температурата на храната пред јадење. Овој производ не е играчка. Користете го само како прибор за јадење. Кога не се користи, чувајте го производот и неговото пакување подалеку од дофат на деца.

Упатство за употреба:

Пред првата употреба, исчистете го производот. Чистете пред секоја употреба. Ако сакате да го стерилизирате производот, користете микробранова стерилизатор или електричен стерилизатор на пареа. Времето на стерилизација не треба да надминува 3 минути. Подолгите периоди на стерилизација може да го оштетат производот. Бидете особено внимателни кога се загревате во микробранова печка. Секогаш внимавајте да се отстрани капакот од производот кога се загрева во микробранова печка. Не ставајте го производот и неговите компоненти во вообичаена рерна и/или микробранова печка со функцијата „Грил“, на рингли или на отворен оган. Се препорачува да се користи намалено ниво на моќност и/или време на загревање за повторно загревање на храната. Максималното време за загревање на производот во микробранова печка не треба да надминува 3 минути. Кога користите микробранова печка, надворешноста на производот се чувствува поладно од храната. Бидете особено внимателни кога се загревате во микробранова печка; може да дојде до локализирано прегревање. Секогаш мешајте ја загреаната храна за да обезбедите рамномерна дистрибуција на топлина и проверете ја температурата на храната пред да ги храните децата. Не го изложувајте производот на директна сончева светлина или во близина на извори на топлина, бидејќи тоа може да го оштети производот. Овој производ не е погоден за готвење или подготовка на храна. Бојата на храната може да ја промени бојата на производот без да се меша во неговата употреба. Овој производ може да се скрши под силен притисок. За безбедна употреба, производот секогаш треба да се поставува на мазни, стабилни, рамни површини.

Чистење:

Измијте го производот со топла вода и благ детергент. Секогаш мијте го производот после секоја употреба. Секогаш исплакнете го производот под проточна вода после секое миеење и целосно исушете го потоа. Само на горната решетка на машината за миеење садови. Не користете абразиви, груби хемикалии или растворувачи бидејќи тоа може да го оштети производот. Чувајте го производот на чисто и суво место.

Возраст: 6+ месеци; **Содржина:** РР
EN 14372

Произведено во: Тајланд



lorelli®

find us on



www.lorelli.eu

Producer/Fabricante/Produttore/Fabricant/ المنتج
Производител/Κατασκευαστής/Hersteller/Výrobce/Gyártó/
Производитель/Proizvodca/Producător/Fabrikant/Prodhuesi/
Üretici/Producent/

Didis Ltd, Bulgaria, Shumen, 9700, 6 Trakia-iztok Street,
Phone: +359 54 850 830; e-mails: export@didis-ltd.com;
home.market@didis-ltd.com

Производител/Вносител:

Дидис ООД, България, 9700, Шумен "Тракия-изток" б; Тел: +359 54 850 830
e-mails: export@didis-ltd.com; home.market@didis-ltd.com

Baby Care