



Baby Care

Art.No. 1021035

<b>EN</b> HANDY RATTLE	1
<b>BG</b> ОБИКНОВЕНА ДРЪНКАЛКА	2
<b>RO</b> JUCARIE PENTRU DENTITIE	3
<b>RU</b> ПОГРЕМУШКА	4
<b>SRB HR ME BiH</b> ZVEČKA	5
<b>HU</b> GYŰRŰS CSÖRGŐ	6
<b>GR</b> ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΤΡΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ	7
<b>IT</b> SONAGLINO ANELLI	8
<b>AL</b> RRAKETAKE	9
<b>MK</b> ТРОПАЛКА	10

find us on



[www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu)

Please, read the instructions carefully and keep the packaging for future reference.

**Use and Care:**

- Clean before and after each use with warm soapy water and rinse thoroughly.
- Not suitable for microwave or steam sterilization. Do not boil.
- Avoid the use of sharp or abrasive material when cleaning.

**For your child's safety and health: WARNING!**

- Always use this product under the supervision of an adult.
- Before each use, inspect the product and throw away at first signs of damage or weakness.

\*develops baby senses, \*rattle function, \*easy grip, \*manual coordination

**Age:** 0m+

**Plastic:** ABS

**EN 71**

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете опаковката за бъдещи справки.

**Употреба и грижи:**

- Измийте преди и след всяко използване с топла сапунена вода и изплакнете обилно.
- Неподходящо за стерилизиране в микровълнова фурна или в парен стерилизатор. Не изварявайте.
- Избягвайте употребата на остри или абразивни почистващи материали.

**За безопасността и здравето на вашето дете: ВНИМАНИЕ!**

- Винаги използвайте продукта под наблюдението на възрастен.
- Преди всяка употреба, проверявайте продукта и изхвърлете при първи признаци на повреда или износване.

\*развива сетивата на бебето, \*функция дрънкалка, \*лесна за хващане, \*координация на ръцете

**Възраст:** 0м+.

**Пластмаса:** ABS

**БДС EN 71**

Va rugam sa cititi cu atentie prezentele instructiuni si sa le pastrati pentru viitor.

**Instructiuni de utilizare:**

- Spalati inainte de prima si de fiecare utilizare ulterioara in apa calda cu sapun si clatiti bine.

Nu este potrivit pentru sterilizare in cuptor de microunde sau intr-un sterilizator cu aburi. Nu fierbeti.

- Ne curatati ;i nu permiteti produsului sa intre in contact cu dizolvanti sau substante chimice agresive, deoarece acestea il pot deteriora.

**Pentru siguranta si sanatatea copilului Dumneavoastra:**

**ATENTIE!**

- Folositi prezentul produs numai sub supravegherea parintelui.

- Verificati produs si celelalte accesorii inainte si dupa utilizarea acestora, aruncati-le daca sunt uzate, deteriorate sau sparte.

**Varsta:** 0luni +

**Continut:** ABS

**EN 71**

Пожалуйста, прочитайте эти инструкции и сохраните их для дальнейшего наведения справок.

**Инструкции для применения:**

- Промывайте перед первым и последующим использованием в теплой мыльной воде и прополощите обильно.
- Нельзя стерилизовать в микроволновой печи или в стерилизаторе на паре. Не варите.

**Для безопасности вашего ребенка: ВНИМАНИЕ!**

- Всегда используйте это изделие под присмотром взрослого.
- Проверяйте продукт перед каждым использованием и выбросите, если они поношены или потрескавшиеся.

**Возраст:** 0м+

**Содержание:** ABS

**EN 71**

Molimo Vas pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih za ubuduće.

**Uputstvo za upotrebu:**

- Očistite proizvod pre prve i nakon svake upotrebe toplom vodom i sapunom, i dobro isperite.
- Nije pogodno za sterilizaciju u mikrotalasnoj peći ili u sterilizatoru na paru. Ne prokuvavajte.
- Izbegavajte korišćenje abrazivnih sredstava na proizvod.

**Za sigurnost i zdravlje Vašeg deteta: PAŽNJA!**

- Uvek koristite ovaj proizvod uz nadzor odrasle osobe.
- Proveravajte pisak i ostale elemente pre i posle upotrebe i bacite ih ukoliko su pohabani, oštećeni ili probušeni.

**Uzrast:** 0m+

**Sadržaj:** ABS

**EN 71**

Kérjük olvassa el figyelmesen, és őrizze meg, jelen használati útmutatót.

**Jellemzők:**

- Első használat előtt és utána mindig, meleg vízzel és lágy tisztítószerrel alaposan mossa el a terméket, és öblítse ki alaposan.
- Nem alkalmas mikrohullámú sütőben való fertőtlenítésre, vagy párás fertőtlenítőben való sterilizálásra. Ne főzze ki.
- Ne használja éles vagy karcoló tisztítószereket

**Gyermeke épsége és egészsége érdekében: FIGYELEM!**

- Csak szülői felügyelet alatt használja a terméket.
- Használat előtt, figyelmesen vizsgálja meg az itatóvéget és a termék többi alkatrészét. Dobja ki, amennyiben sérülést, repedést, kopást észlel rajtuk.

**Kórhatár:** 0+ hónap

**Összetétel:** ABS

**EN 71**

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φιλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

### **Χρήση και φροντίδα**

- Πλύνετε πριν και μετά από κάθε επόμενη χρήση όχη στο ζεστό νερό και ξεπλύνετε καλά.
- Δεν είναι κατάλληλο για αποστείρωση στον φούρνο μικροκυμάτων ή αποστειρωτή με ατμό. Μην βράσετε.
- Αποφύγετε τη χρήση των λειαντικών προϊόντων.

### **Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν πάντα με εποπτεία των γονέων.
- Ελέγξτε αυτό το προϊόν προσεκτικά πριν και μετά από τη χρήση και ρίξτε το αν και όταν υπάρχουν βλαβές.

**Ηλικία:** 0+μηνών

**Περιεχόμενο:** ABS

**EN 71**



Le istruzioni d'uso sono incluse in un opuscolo nel prodotto stesso.

**Istruzioni d'uso:**

- Lavate prima di usare per la prima volta e anche dopo ogni uso. Lavate con acqua saponata calda. Sciacquate abbondantemente.
- Non adatto per la sterilizzazione in forno a microonde o in sterilizzatore a vapore. Non fate bollire.
- Evitate di usare degli abrasivi sulla superficie. Non pulite e non permettete al prodotto di essere in contatto con solventi o con sostanze chimiche solide, poiché possono danneggiarlo.

**Per la sicurezza e la salute del vostro bambino: ATTENZIONE!**

- Usate il prodotto sempre sotto la sorveglianza dell'adulto.
- Controllate il beccuccio e gli altri elementi prima e dopo l'uso e se sono consumati, danneggiati o rotti – buttateli via.

**Età:** 0m+

**Contenuto:** ABS

**EN 71**

Ju lutem, lexoni me kujdes udhëzimet dhe për të mbajtur paketimit për referencë në të ardhmen.

**I pastër dhe Care:**

- Përpara përdorimit të parë e lani mirë produktin me ujë të ngrohtë dhe detergjent të butë, shpëlani mirë.
- Jo e përshtatshme për mikrovalë apo sterilizimin me avull. A nuk vlim.
- Evitoni përdorimin e detergjentit abraziv për produktin.

**Për sigurinë dhe shëndetin e fëmijës suaj: KUJDES !**

- Gjithmonë e përdorni produktin nën mbikëqyrjen e të moshuarit.
- Para çdo përdorimi, inspektojë dhe mosmarrëveshje në shenjë e parë e dëmtimit apo dobësi.

**Moshë:** 0m+

**Përmbajtja:** ABS

**EN 71**

Ве молам прочитајте ги овие упатства и сочувајте ги за идна информација.

**Упатство за користење:**

- Миете ја пред првото и секое следно користење во топла сапунеста вода и обилно исплакнете.
- Не е погодна за стерилизација во микробранова печка или во парен стерилизатор. Не ја варете.
- Избегнувајте да користите остри и абразивни средства.

**За безбедност и здравје на вашето дете: ВНИМАНИЕ!**

- Користете го овој производ секогаш под надзор на возрастна лице.
- Проверувајте го продуктот и исфрлете ако е изабен или оштетен.

**Возраст:** 0m+

**Содржина:** ABS

**EN 71**